

ABBA-Clean Reiniger für Segeltuch

Bereich: Geeignet für die Reinigung von Stoffen im Außenbereich.

Anwendung: Vermeiden Sie die Anwendung bei Hitze und oder direkter Sonneneinstrahlung, da der Reiniger sonst nur verdunstet. Bei trockener Witterung und mindestens 3°C unverdünnt, aber dosiert aufsprühen oder mit einem Roller oder Pinsel auftragen. Lassen Sie den Reiniger 20 Minuten einwirken und bearbeiten Sie ihn anschließend mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste, um alle Verschmutzungen aus den Fasern zu entfernen. Spülen Sie anschließend mit Wasser ab (ohne Hochdruck). Bei starker Verschmutzung kann eine zweite Anwendung erforderlich sein.

Zur Beachtung: Decken Sie während der Anwendung die Umgebung mit Plastik oder Karton ab. Sollte der Reiniger versehentlich auf Oberflächen gelangen, die nicht behandelt werden sollen, waschen Sie diese sofort mit einem Schwamm oder Tuch und Wasser ab.

Lagerung: Schützen Sie den Reiniger vor Frost und Hitze; er ist über Jahre haltbar.

Entsorgung: Entsorgen Sie den Reiniger als Sonderabfall.

Sicherheitsmaßnahmen: Beachten und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Angaben des Herstellers.

Nachfüllflaschen können bei uns bestellt werden.

ABBA-Clean Cleaner for Canvas

Area: Suitable for cleaning outdoor fabrics.

Application: Avoid using in hot weather and/or direct sunlight, as the cleaner will evaporate. In dry weather and at least 3°C, apply undiluted but in measured amounts by spraying or using a roller or brush. Allow the cleaner to sit for 20 minutes, then work it with a sponge or soft brush to remove all dirt from the fibers. Rinse with water afterwards (without high pressure). In case of heavy soiling, a second application may be necessary.

Note: Cover the surrounding area with plastic or cardboard during application. If the cleaner accidentally comes into contact with surfaces that should not be treated, immediately wash them off with a sponge or cloth and water.

Storage: Protect the cleaner from frost and heat; it has a shelf life of several years.

Disposal: Dispose of the cleaner as hazardous waste.

Safety precautions: Be sure to follow the safety precautions provided by the manufacturer.

Refill bottles can be ordered from us.

ABBA-Clean Nettoyant pour Toile de Voile

Domaine : Convient pour le nettoyage des tissus en extérieur.

Utilisation : Évitez d'utiliser par temps chaud et/ou en plein soleil, car le nettoyant s'évapore rapidement. Par temps sec et à une température d'au moins 3°C, pulvérisez non dilué mais de manière dosée ou appliquez avec un rouleau ou un pinceau. Laissez agir le nettoyant pendant 20 minutes, puis frottez-le avec une éponge ou une brosse douce pour éliminer toutes les saletés des fibres. Rincez ensuite à l'eau (sans haute pression). En cas de forte saleté, une deuxième application peut être nécessaire.

Remarque : Couvrez l'environnement avec du plastique ou du carton pendant l'utilisation. Si le nettoyant entre accidentellement en contact avec des surfaces qui ne doivent pas être traitées, lavez-les immédiatement avec une éponge ou un chiffon et de l'eau.

Stockage : Protégez le nettoyant du gel et de la chaleur ; il se conserve pendant plusieurs années.

Élimination : Éliminez le nettoyant comme déchet spécial.

Mesures de sécurité : Respectez strictement les mesures de sécurité indiquées par le fabricant.

Les flacons de recharge peuvent être commandés chez nous.